

# Каталог запчастей на сепараторы БСХ

Амортизатор с осью 000002030 000  
Камера аспирационная БСХ-100.20 (тарар)  
Кольцо 000000172 000  
Крепления рамки (задней)  
Крепления рамки (передней)  
Ось траверсы ремонтная 00001503Р 000  
Ось траверсы ремонтная 00001621Р 000  
Перекидной клапан БЗА 000000150 000  
Подвеска 000000008 000  
Подвеска 000002070 000  
Поддон 000001251 000  
Прокладка 000001162 000  
Пружина 000002033 000  
Пружина 000002035 000  
Рамка без решета и шариков 000001250 006  
Рамка без решета и шариков 000001280 006  
Рамка без решета и шариков 000001282 006  
Рамка без решета и шариков 000001300 006  
Рамка с сеткой без решета и шариков задняя  
Рамка с сеткой без решета и шариков передняя  
Распределитель 000003010 000  
Решето 996\*1000 000001311 000  
Решето 996\*1000 000001312 000  
Рукав 000000140 000  
Рукав аспирационный 000000180 000  
Рукав приемный 000000190 000  
Рукав приемный 000001020 000  
Ручка 000001164 000

Стекло 000001161 000

Траверса 0000016000 000

Уплотнитель ворсовый (прокладка) 000001306 000

Упор 000001281 000

Циклон ЦОЛ-9 со шлюзовым затвором

Циклоны горизонтальные для сепаратора БИС 12 (без клапана БЗА 00.150

Цилиндр ЦС-160-10 000000104 000

Шкив 000001405

МЕЛВЭТРОСНАБ